NVS8-12MD4

Bezpečnostná kamera s pôsobivým 12 MP a objektívom s veľkou clonou F1.6 zachytí každý malý detail na ľudskej tvári alebo poznávacej značke. Buďte si istí, že žiadne podstatné detaily nezostanú nepovšimnuté. Vďaka výkonnému reflektoru a dvom infračerveným LED diódam na každej kamere vám už tma nebude brániť v kontrole vecí, ktoré v noci nie sú viditeľné. Môžete vidieť viac detailov v plnej farbe bez obáv zo slabého osvetlenia. Nie je potrebný napájací kábel ani adaptér. NVS8-12MD4 s technológiou Power over Ethernet (PoE) potrebuje pre každú kameru iba jeden sieťový kábel. Menej káblov, menej nákladov, viac pohodlia.



1. Špecifikácie

1	LED dióda napájania
2	LED dióda pre HDD
3	USB port

4	Spínač zapnutia/vypnutia
5	Vstup napájania
6	Výstup zvuku
7	USB port
8	HDMI port
9	VGA port
10	LAN port
11	Port eSATA
12	Porty PoE









1	Logo
2	Reflektor
3	Infračervené LED diódy
4	Objektív

5	Snímač denného svetla
6	Zabudovaný mikrofón
7	Reproduktor
8	Otvor pre microSD kartu
9	Vodotesný prehyb



1	Napájanie
2	Tlačidlo resetovania
3	Sieť
4	Vodotesné veko

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie systému

Čo je v škatuli

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a meniť pri jednotlivých verziách a platformách; nižšie uvedené informácie sú preto len orientačné. Skutočný obsah balenia zodpovedá najnovším informáciám na stránke určenej na predaj daného produktu.

NVS8-12MD4



NVS8

P344



NVR sieťový adaptér



HDMI kábel



USB myš



1 m sieťový kábel



Montážna šablóna



Balenie skrutiek

Návod na rýchle spustenie



Vodotesné veko



Výstražná nálepka



18 m sieťový kábel

Pripojte a zapnite NVR.

Pred prvým nastavením systému v aplikácii pripojte kamery k NVR a zapnite NVR. 1. Pripojte LAN port NVR k smerovaču pomocou ethernetového kábla a pripojte myš k USB portu NVR.



2. Pripojte PoE kameru k PoE portu NVR. Alebo ak chcete použiť Wi-Fi kameru, pripojte kameru k Wi-Fi toho istého smerovača ako NVR.



3. Pripojte sieťový adaptér k NVR a zapnite NVR.



Nastavenie systému v aplikácii

Najprv nastavte systém v aplikácii podľa nasledujúcich krokov. **Poznámka:** Uistite sa, že zariadenie a váš telefón sú v rovnakej sieti.

1. krok Ťuknite na ikonu 😌 v pravom hornom rohu.



2. krok Naskenujte QR kód na svojom NVR alebo ťuknite na položku Input
UID/IP (Vstup UID/IP) a zadajte UID pre NVR (16-miestne číslo pod QR kódom).
Potom ťuknite na položku Next (Ďalej).



3. krok Z bezpečnostných dôvodov musíte pri prvom použití vytvoriť heslo.

	7.1KB/s 🕼 🖫 🖓 🐨
Device in	nitialization
First step	
Create de	vice
password	
The account info is re device(s) on other pla quicker access.	quired when you access atforms. Keep it for
	ult device nt)
∂ · · · · · ·	۵ 🛞
	@ ©
A	 (m) ⊙ (m) ⊙ (m) ⊙ (m) ⊕
	⊛ ⊘ ⊛ ⊗ strength: Weak
	 ⊕ ⊘ strength: Weak
B · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	⊛ ⊘ atrength: Weak
	

4. krok Pomenujte svoje zariadenie. Potom ťuknite na položku Next (Ďalej).



5. krok Inicializácia je dokončená! Teraz môžete spustiť živé sledovanie.



Inštalácia kamery

Pri inštalácii kamery postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. krok Oddeľte montážnu dosku od kamery.

Môžete podržať a stlačiť vrchnú časť kamery a otočiť dosku proti smeru hodinových ručičiek tak, ako je to znázornené nižšie.



2. krok Nainštalujte montážnu dosku. Vyvŕtajte otvory do stropu podľa šablóny montážnych otvorov a pevne priskrutkujte montážnu dosku.



Poznámka: V prípade potreby použite hmoždinky do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.

3. krok Pripevnite kameru.

Zarovnajte kameru s montážnou doskou a otočte kameru v smere hodinových ručičiek, aby ste ju pevne zaistili. Dávajte pozor na to, aby tieto dva body boli zarovnané, čo znamená, že kamera je správne uzamknutá.



Poznámky:

Prevlečte kábel cez drážku pre kábel na základni držiaka.

Ak potrebujete kameru zložiť, chyťte ju a otočte ju opatrne proti smeru hodinových ručičiek.

4. krok Nastavte uhol pohľadu kamery.

Po nainštalovaní kamery môžete manuálne otáčať telo kamery, aby ste nastavili uhol sledovania kamery.

