W437

Vďaka pokročilej technológii WiFi 6 má kamera W437 najplynulejší a najostrejší živý prenos v rozlíšení 4K UHD s rýchlym signálom a stabilným pripojením. 5-násobný optický zoom umožňuje priblížiť ohromujúce detaily alebo oddialiť pre maximálny záber. Jej objektív je dobre chránený odolným puzdrom s krytím podľa triedy IK10 a zabraňuje poškodeniu, keď do kamery niečo náhodne narazí alebo ju niekto skúsi poškodiť.

1. Vlastnosti



1	Zabudovaný mikrofón
2	Držiak
3	Infračervené LED diódy
4	Objektív
5	Svetlá

6	Vodotesný kryt
7	Port napájania
8	Sieťový kábel



1	Slot na kartu microSD
2	Reset tlačidlo



1	Speaker
---	---------

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie kamery

Obsah balenia

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a

platforiem, nižšie uvedené informácie berte iba ako referenciu. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu. W437



Montážna šablóna*1 Napájací adaptér*1 4,5m predlžovací napájací kábel*1 Balenie skrutiek*1

Nastavenie kamery v aplikácii

Pred počiatočným nastavením kamery postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1. Pripojte kameru k portu LAN na routeri s ethernetovým LAN káblom.
- 2. Zapnite kameru pomocou napájacieho adaptéra.



Pre kamery Reolink WiFi s portami LAN, ale bez hlasových pokynov, je tu jednoduchý návod na počiatočné nastavenie.

Krok 1. Ťuknite na ikonu 🚭 v pravom hornom rohu.



Poznámka: Ak ste v nastaveniach aplikácie povolili možnosť **Automatického pridania zariadenia**, môžete na toto zariadenie ťuknúť v položke **Zariadenia** a prejsť rovno na **Krok 3**.

Krok 2. Naskenujte QR kód na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Svetlo** aktivovať baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Input UID/IP** a potom ručne zadajte UID (16 znakov pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na **Ďalej**.



Krok 3. Vytvorte heslo pre kameru a potom ťuknite na Ďalej.

11:33	7.1KB/s 🕼 🔐 🥱 📧			
	Device initializa	tion		
First s	tep			
Cre	ate device			
pas	sword			
The acc device(quicker	count info is required wh s) on other platforms. K access.	nen you access Keep it for		
ହ ad	min (Default devi account)	ice		
∂ · ·	****	۵ ۵		
∂ · ·		۵ (۵)		
_	Password strength: Wea	ik		
	Next			

Krok 4. Pomenujte svoju kameru a ťuknite na Ďalej.

14:22 16.1KB/s ຜູ້ຟາ 😭 💷 ເ
Device initialization
Second step
Name Your Device
Name your camera
Next

Krok 5. Ťuknite na sieť WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť, a zadajte heslo siete WiFi. Potom ťuknite na **Uložiť** a uložte nastavenia siete.

12:10	19.4KB/s 🖄	M M 🕹 📧			
	Device initialization	ı			
			12:11	10.4KB/s 🖉 📶	un 🕹 🐵
			Cancel	Enter the password	Save
			Please en	ter the password of Reolink.	8
			•••••	•••••	\otimes \otimes
Third	step				
Wi-	-Fi settinas				
Please the de	select the Wi–Fi to which vice is going to connect.	Refresh			
•	j.hd7	ê 🔅			
•	-jlkX	ê			
Reolir	nk	ê 🛜			
	est	ê			
Manu	al input	>			
	I prefer to use Ethernet cab	le.			

Krok 6. Hotovo! Inicializácia kamery je dokončená.



Poznámka: Ak sa toto zariadenie nedokáže pripojiť k sieti WiFi po odstránení ethernetového LAN kábla, môžete ho znova pripojiť k routeru a otestovať WiFi.

Montáž kamery

Prosím, pre montáž kamery postupujte podľa návodu nižšie.

Krok 1. Priložte montážnu šablónu na strop a vyvŕtajte otvory na vyznačených miestach, potom vložte kotvy do sadrokartónu.



Krok 2. Odskrutkujte kryt kupoly so základňou kamery s imbusovým kľúčom.



Poznámka: Ochrannú fóliu ponechajte na kryte kupoly až do dokončenia montáže. **Krok 3.** Priskrutkujte základňu kamery k stropu.



Krok 4. Podľa potreby nastavte uhol pohľadu kamery.



Krok 5. Zarovnajte šípky a zárez podľa tejto schémy.

- Šípky na základni kamery.
- Zárez na module kamery.
- Šípka na hornej časti kamery.



Krok 6. Pripevnite kryt kupoly k základni kamery utiahnutím skrutiek.



Poznámka: Po montáži odstráňte ochrannú fóliu z krytu kupoly.