

Přehled**Klávesnice**

Fn+F1=Zpět

Fn+F2=Dopředu

Fn+F3= Domovská stránka

Fn+F4= schránka

Fn+F5=multimediální přehrávač

Fn+F6=přehrát/pozastavit

Fn+F7=zastavit

Fn+F8=předchozí skladba

Fn+F9=další skladba

Fn+F10=hlasitost-

Fn+F11=hlasitost+

Fn+F12=ztlumit

Fn+Q=Režim Mac

Fn+W=Režim Windows

- 1 Světlo zařízení
- 2 Kontrolka numerické klávesnice
- 3 Kontrolka pouzdra
- 4 Kontrolka nízké spotřeby
- 5 Režim 2,4G / Vypnout / Režim Bluetooth

Myš

- A Levé tlačítko
- B Pravé tlačítko
- C Střední tlačítko / rolovací kolečko
- D Indikátor napájení a připojení
- E Tlačítko Bluetooth
Krátké stisknutí pro přepnutí DPI
- F Režim 2,4G / Vypnout / Režim Bluetooth

Režim Bluetooth**Klávesnice**

1. Přepněte přepínač "Režim 2,4G / Vypnutí / Režim Bluetooth" na "Režim Bluetooth"
2. Krátkým stisknutím [Fn]+[1], [Fn]+[2] nebo [Fn]+[3] vyberte kanál Bluetooth 1, 2 nebo 3. (K dispozici pouze v režimu Bluetooth)
3. Stiskněte a podržte odpovídající kombinaci kláves, kterou jste zvolili ([Fn]+[1], [Fn]+[2] nebo [Fn]+[3]) po dobu alespoň 3 sekund pro aktivaci režimu párování Bluetooth. Klávesnice je viditelná po dobu 120 sekund.
4. Dokončete na svém zařízení „Párování Bluetooth“.
5. Pro spárování s druhým nebo třetím zařízením Bluetooth opakujte kroky 2 až 4.

Myš

1. Přepněte přepínač "Režim 2,4G / Vypnutí / Režim Bluetooth" na "Režim Bluetooth"
2. Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth déle než 3 sekundy spárujte: zelená kontrolka rychle bliká dvakrát za sekundu; pokud se párování nezdaří do 2 minut, kontrolka zhasne.
3. Dokončete párování Bluetooth na vašem zařízení. Po spárování myši a vašeho zařízení kontrolka zhasne.

Bluetooth párování

1. Otevřete Nastavení Bluetooth na vašem zařízení.
2. Vyberte klávesnici nebo myš ze seznamu.
Klávesnice: RAPOO Keyboard-1 / RAPOO Keyboard-2 / RAPOO Keyboard-3
Myš: RAPOO BT Mouse
3. Postupujte podle dalších pokynů, které se mohou objevit na obrazovce po výběru modelu.

Přepínání mezi spárovanými zařízeními

Stisknutím kombinace kláves na klávesnici Fn+1, Fn+2, Fn+ 3 přepínejte mezi spárovanými zařízeními.

Klávesnice a myš propojují zařízení přes 2,4 GHz přijímač. Spárují 3 a 1 zařízení přes Bluetooth.

Nízký stav baterie

Při používání klávesnice a myši začne při nízkém stavu baterie blikat „Indikátor nízkého napájení“ klávesnice nebo „Indikátor napájení a připojení“ myši.

Záruční podmínky

Na toto zařízení se vztahuje 2letá omezená záruka na hardware od data nákupu. Více informací naleznete na www.rapoo-eu.com.

Požadavky na systém

WOoperační systém Windows®7/8/10/11, Mac X 10.4 nebo novější, port USB

Obsah balení